VRTNA KURIŠČA - NAVODILA ZA UPORABO



(vzorčna slika)

1. **Kurišče**
2. **Držala (samo za izbrane modele)**
3. **Noge**

POZOR!
Pred uporabo vrtnega kurišča, je potrebno prebrati sledeča varnostna navodila! Prosim bodite posebej pozorni na dele z "!" oznako.

VARNOSTNA NAVODILA
1. Izdelek je namenjen za zunanjo uporabo.
2. Vrtna kurišča se ne sme uporabljati v zaprtih prostorih kot je garaža, pod nadstreški, v zgradbah,...! Tudi soba se lahko vname. V kolikor se kurišče uporablja v notranjih prostorih, lahko kopičenje strupenih hlapov povzroči resne telesne poškodbe ali smrt.
3. Neupoštevanje opozoril ter navodil za izogibanje nevarnostim v teh navodilih uporabe lahko povzroči požar ali eksplozijo in povzroči resne telesne poškodbe, smrt in materialno škodo.
4. Kurišče naj bo nameščeno na ravni, ploski, trdi, negorljivi, stabilni površini, ki zagotavlja zahtevano nosilnost, na mestu, zaščitenem pred močnimi vetrovi. Kurišče vedno postavite na varno razdaljo (najmanj 3m) od vnetljivih predmetov, npr. veje, lesene ograje ali tla, gorivo, kurila itd. Naprave ne postavljajte pod previsne napušče, blizu odprtih vrat ali oken.
5. Kot gorivo za ogenj uporabljajte samo suha drva. Nikoli ne uporabljajte vnetljivih materialov!
6. Kurišča pred in med uporabo ne napolnite preveč z gorivom in pazite, da med uporabo ne napolnite pepela preveč.
7. Za prižiganje ognja ne uporabljajte bencina, alkohola ali drugih vnetljivih tekočin. Če ste uporabili tekočo vžigalo, odstranite tekočino, preden prižgete ogenj.
8. Uporabite zdrav razum, ko uporabljate ognjišče. Kamin se med uporabo segreje in ga po prižiganju nikoli ne puščajte brez nadzora.
9. **OPOZORILO!** Ognjišče hranite stran od otrok in hišnih ljubljenčkov. Ne puščajte otroke in hišne ljubljenčke ob kaminu brez nadzora. Otroke in hišne ljubljenčke držite na varni razdalji od ognja!

10. **POZOR!** Posoda za ogenj se segreje in se je ne smete dotikati. Pustite, da se posoda za ogenj ohladi, preden jo premaknete. Vedno se prepričajte, da je posoda za ogenj popolnoma ohlajena, preden odstranite pepel ali dokončate delo – odstranjevanje pepela ali premikanje posode za ogenj, ko je vroča, lahko povzroči opekline ali požar!
11. Ne odstranjujte pepela, dokler gorivo, npr. drva, niso popolnoma izgorela in se je ognjišče ohladilo.
12. Ne nosite ohlapnih rokavov, ko prižigate ali upravljate kurišče.
13. Ne uporabljajte ognjišča v močnem vetru.
14. **OPOZORILO!** Ne uporabljajte etanola ali bencina za razsvetljavo ali za ponovno prižiganje po gašenju! Uporabljajte samo vžigalnike, ki so v skladu z EN 1860-3!
15. Nikoli ne premikajte ognjišča, ko je prižgano – nevarnost opeklin ali požara!
16. Nikoli ne puščajte ognjišča brez nadzora!
17. Kurišče smejo upravljati le trezne osebe!
18. Bodite posebno previdni pri vročih ali ostrih delih ognjišča. Ne dotikajte se ognjišča z golimi rokami. Med delovanjem nosite zaščitno rokavico in zaščitna očala. Nikoli ne nagnite obraza nad kamin. Zaščitite oblačila in lase pred stikom z ognjem.
19. Bodite posebej pozorni pri dodajanju goriva na ogenj!
20. Za gašenje ognja ne uporabljajte vode! Priporočljiv je pesek.
21. Pogašen pepel in nezgorel les shranjujte stran od vnetljivih predmetov in konstrukcij.
22. Pri uporabi kurišča je priporočljivo uporabiti gasilno opremo ustrezne vrste.

POZOR!

Pred uporabo kamina je nujno, da preberete Varnostna navodila. Pri uporabi ognjišča bodite še posebej previdni! Uporaba vnetljivih snovi, ki niso namenjene za uporabo pri ognju, lahko povzroči opekline, požar, zastrupitev kuhane hrane ali poškodbe kovinskih površin.

POZOR!

Pred prvo uporabo je treba ognjišče predhodno segreti, da preprečimo, da bi vonj prodrl v hrano. To je dolgotrajna operacija (več ur) in je ne smete izpustiti! Zato priporočamo, da kurišče vnaprej pripravite in pravočasno zagotovite dovolj goriva za pravilno uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Prvo prižiganje vrtnega kurišča:

1. Na dno posode položite največ približno 3-4 kg suhega lesa in ga nato na sredini sklede oblikujte v obliko ravne piramide. To je zato, da gorivo ne pride v stik s stenami posode za kurišče.
2. Za prižiganje goriva se lahko uporabljajo vžigalniki (samo certificirani vžigalniki).
3. Priporočljiva je uporaba vžigalnikov v skladu z navodili proizvajalca. Ko uporabljate tekoče prižigalnike, počakajte 2-3 minute, da se zaganjalnik vpije v les. Zaganjalnik naj bo na varni razdalji od kamina.
4. Prižgite ogenj, pri čemer držite varno razdaljo od kurišča.
5. Ogenj naj gori vsaj 2 uri, po potrebi dodajamo gorivo za vzdrževanje temperature.
6. Ko so zgornji koraki zaključeni, lahko ognjišče pravilno uporabite.

2. Dodajanje goriva v kurišče:

1. Nosite toplotno odporne rokavice.
2. Držite se varne razdalje od ognjišča. S posebnimi kleščami dodajte gorivo na dno posode, pri čemer pazite, da ne pride do isker ali hlapnega pepela.

POZOR: Nikoli ne dodajajte goriva v goreče ali vroče kurišče.

3. Skladiščenje in vzdrževanje:
Prepričajte se, da je ognjišče hladno, ko končate. Za gašenje ne uporabljajte vode! Nikoli ne puščajte pepela ali nepožganih drv v kurišču brez nadzora. Nato odstranite pepel iz posode. Uporabite lopato, da odstranite pepel. Z vrtno cevjo navlažite pepel in površino zemlje okoli ognjišča.
S strgalom in vlažno krpo očistite notranjo in zunanjo površino ognjišča. Na koncu posušite ognjišče, da preprečite korozijo, in ga premažite s tanko plastjo jedilnega olja.
Kurišče je izdelano iz črnega surovega jekla, zato je naravno, da se čez nekaj časa pojavi korozija. Če se na površini ognjišča pojavi rja, očistite to mesto s strgalom ali finim brusnim papirjem in nanesite sloj toplotno odpornega laka. Nikoli ne barvajte notranjosti posode za ogenj. Notranjost ognjišča lahko zaščitimo s tanko plastjo jedilnega olja.
Kurišče hranite v čistem prostoru brez vlage.
Za zaščito ognjišča pred umazanijo med skladiščenjem priporočamo uporabo posebnega pokrova. Med sezono redno uporabljajte kurišče, da preprečite korozijo.