
SAN TECHNIK®

MA2605 & MA2606



KAZALO

VARNOSTNA NAVODILA 3

OPOZORILO 5

OPIS IZDELKA 6

LASTNOSTI 7

LED KRMILNIK NA DOTIK 8

UPORABA 9

POVEZOVANJE IN ZAGON 10

NAČIN STANJA PRIPRAVLJENOSTI 10

ZAGON MASAŽE 10

UPRAVLJALNIK NA NASLONU ZA ROKE 11

NAVODILA ZA UPORABO MASAŽERJA ZA OČI 11

IZKLOP STOLA 12

BLUETOOTH 12

ZAŠČITA TAL 13

PREMIKANJE 13

VARSTVO OKOLJA 14

ODPRAVLJANJE TEŽAV 14

SPECIFIKACIJE 14

VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNA VARNOSTNA OBVESTILA

- Napravo postavite na ravno in trdno površino z najmanjšo razdaljo 0,6 m.
- Otroci naj bodo v bližini izdelka le pod nadzorom.
- Uporabljajte napajalni kabel, ki je namenjen temu izdelku, in ga ustrezno ozemljite.
- Po vsaki uporabi in pred začetkom vzdrževanja izključite napajalni kabel iz električnega omrežja – s tem boste preprečili poškodbe ali škodo na napravi.
- Stol uporabljajte samo tako, kot je opisano v priročniku.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec.
- Stol uporabljajte samo za predvideni namen.
- Pred prvim vklopom izdelka natančno preberite celoten priročnik.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v priročniku.
- Najdaljši čas delovanja na vklop ne sme presegati 30 minut.
- Naprave ne uporabljajte, če je okvir, usnjena prevleka ali kateri koli drug del poškodovan.
- Stola ne uporabljajte, če je prezračevalna odprtina pokrita ali če je kakor koli ovirano pravilno prezračevanje.
- Na stol ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov z ostrimi robovi.
- Zaradi varnostnih razlogov med masažo ne zaspite.
- Stola ne uporabljajte po zaužitju alkohola ali če se ne počutite dobro / utrujeni / zaspani.
- Stola ne uporabljajte vsaj eno uro po jedi.
- Pazite, da ne uporabite previsoke / preintenzivne intenzivnosti masaže.
- Nosilnost: 150 kg

LOKACIJA MASAŽNEGA STOLA

- Stola ne uporabljajte pri visokih temperaturah okolice in v okoljih z visoko vlažnostjo (npr. v kopalnici).
- Stola ne uporabljajte takoj po spremembi temperature okolice.
- Stola ne uporabljajte v prašnem ali neugodnem okolju. Okoli celotne enote mora biti zagotovljen zadosten prostor za prezračevanje.

LJUDJE, KI NE BI SMELI UPORABLJATI STOLA

- Stola ne smejo uporabljati osebe z osteoporozo.
- Stola ne smejo uporabljati osebe s srčnimi boleznimi ali osebe z elektronskimi vsadki (npr. srčnimi spodbujevalniki).
- Osebam z višjo telesno temperaturo se odsvetuje uporaba stola.
- Nosečnice ali ženske med menstruacijo ne smejo uporabljati stola.
- Stola ne uporabljajte, če imate kakršne koli poškodbe ali poškodbe kože.
- Otroci, mlajši od 14 let, in osebe z intelektualnimi motnjami lahko stol uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
- Stola ne uporabljajte, če se ne počutite dobro ali vam je zdravnik svetoval počitek.
- Uporaba stola z mokrim ali vlažnim telesom ni dovoljena.
- Pri uporabi funkcije ogrevanja je potrebna previdnost, saj so nekateri uporabniki lahko občutljivi na segreto površino.

VARNOST

- Omrežna napetost naj se ujema s specifikacijo izdelka.
- Napajalnega kabla ne priključujte z mokrimi rokami.
- Voda ne sme priti v stol – obstaja nevarnost električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Pazite, da ne poškodujete kablov in ne spreminjajte električnega tokokroga stola.

- Za čiščenje električnih delov, kot sta stikalo in vtič, ne uporabljajte vlažne krpe.
- Iz varnostnih razlogov se ne približujte stolu, če pride do začasnega izpada električne energije.
- Če stol preneha delovati pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na podporo strankam.
- Če se med masažo počutite slabo, se o nadaljnji uporabi stola posvetujte z zdravnikom.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe s telesnimi ali duševnimi motnjami ali otroci oziroma osebe, ki niso prepričane o pravilnem delovanju – v teh primerih mora biti vedno prisotna izkušena oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci lahko izdelek uporabljajo le v prisotnosti odrasle osebe, ki bo nadzorovala njegovo varno in pravilno uporabo.
- Zaradi varnostnih razlogov se vedno obrnite na proizvajalca, servisno službo ali usposobljenega serviserja, če je napajalni kabel poškodovan.

VZDRŽEVANJE


- Vzdrževanje naj izvajajo samo usposobljeni serviserji. Uporabniki naj stola ne poskušajo sami razstavljati ali vzdrževati.
- Po vsaki uporabi stola izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Ne uporabljajte enote, če je vtič ali vtičnica poškodovana.
- Če stola ne boste uporabljali dlje časa, ga postavite v suho in čisto okolje ter zaščitite napajalni kabel pred poškodbami.
- Stola ne izpostavljajte visokim temperaturam, dolgotrajni izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi in ga ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Iz varnostnih razlogov se obrnite na proizvajalca, servisno službo ali usposobljenega serviserja, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan.
- Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo. Ne uporabljajte razredčila, bencina ali alkohola.
- Mehanski deli stola so zasnovani in izdelani tako, da ne potrebujejo izrednega vzdrževanja.
- Izogibajte se poškodbam stola z ostrimi predmeti.
- Stola ne drsite po neravnih površinah – vedno ga dvignite in nosite.
- Izogibajte se vklopu naprave predolgo.

POGOSTE NAPAKE IN NJIHOVE REŠITVE


- Normalno je, da motor med delovanjem oddaja hrup.
- Če stol ne deluje, se prepričajte, da je napajalni kabel pravilno priključen in da je stikalo za vklop vklopljeno.
- Napajanje se bo samodejno izklopilo, ko se nastavljeni čas masaže konča. Poleg tega se bo naprava samodejno izklopila, če se začne pregrevati. V tem primeru jo pred ponovnim zagonom pustite, da se ohladi vsaj 30 minut.

OPOZORILO


Če se naslon za noge dvigne, nanj ne pritiskajte. Lahko poškodujete izdelek ali se poškodujete.




Napajalnega kabla nikoli ne izvlecite, medtem ko stol deluje ali ko je stol v stanju pripravljenosti. Po uporabi priporočamo, da stol izklopite in izvlečete napajalni kabel.




Preden se usedete, se prepričajte, da je masažna funkcija pravilno ponastavljena. Sicer se ne usedite.




Pred uporabo funkcije nagiba se prepričajte, da imate dovolj prostora in da za stolom ni drugih ljudi ali hišnih ljubljenčkov.



OPIS IZDELKA






1. Masažer za oči
2. Vzglavnik
3. Zvočnik
4. Zračne blazine za nadlaket
5. LED-krmilnik na dotik
6. Zračne blazine za spodnji del rok
7. Zračne blazine za noge
8. Valjček za stopala
9. Bližnjične tipke
10. Naslon za roko
11. Blazina
12. LED-lučka
13. Zadnja plošča
14. Pokrov tiskanega vezja
15. Kolesa
16. Napajalni kabel in vtič
17. Vtič za stol
18. Stikalo

LASTNOSTI

- Sistem dolgih tirnic SL – Podaljša masažno progo od vratu do stegen za popolnejšo in udobnejšo masažo.
- Dvoslojni masažni mehanizem s 6 valjčki – Simulira profesionalno ročno masažo z globljim in natančnejšim gnetenjem.
- Pametno skeniranje telesa – Samodejno zazna obliko vašega telesa za prilagojeno masažno izkušnjo.
- Naslonjalo brez gravitacije – Zmanjšuje pritisk na hrbtenico in izboljšuje sprostitev celotnega telesa.
- Bluetooth prostorski zvočniki – Uživajte v svoji najljubši glasbi med sproščanjem z masažo.
- Masaža celotnega telesa z zračno blazino – Zagotavlja nežno kompresijsko masažo ramen, rok, pasu, bokov, nog in stopal.
- 18 samodejnih masažnih programov – Več prednastavljenih načinov za različne potrebe po sprostitvi.
- Ogrevanje pasu in nog – Nežna toplota pomaga sprostiti mišično napetost in izboljša udobje masaže.
- LED osvetlitev
- Masaža z valjčki za stopala – Masaža z valjčki za podplate pomaga sprostiti utrujenost stopal in stimulira pritiskne točke.
- Masažer za oči – Opremljen s tremi stopnjami ogrevanja in tremi načini masaže za prilagojeno in pomirjujočo masažo oči.
- Vgrajeno držalo za telefon – Priročen utor omogoča enostaven doseg telefona med sproščanjem.


LED KRMILNIK NA DOTIK




UPORABA

POVEZOVANJE IN ZAGON


1. Priključite v vtičnico



2. Priklopite stol



3. Vklopite stikalo



STANJE PRIPRAVLJENOSTI


V stanju pripravljenosti ni mogoče izbrati nobene funkcije.

ZAČETEK MASAŽE

Pritisnite gumb za vklop za zagon, stol bo prikazal zaslon za nalaganje. Naslonjalo se bo rahlo nagnilo, naslon za noge se bo rahlo dvignil in samodejno se bo začela 15-minutna masaža celega telesa. Po 15 minutah bo masažni stol samodejno končal masažo.

Po izbiri samodejne masaže se naslonjalo in naslon za noge prilagodita izbrani masaži.

UPRAVLJALNIK NA NASLONU ZA ROKE



1.	Gumb za vklop	7.	Zračne blazine za masažo oči
2.	Gumb za vrtenje	8.	USB
3.	Samodejni programi	9.	Ročni način
4.	Izbira časa	10.	Moč masaže
5.	Moč zračnih blazin	11.	Ogrevanje masažerja za oči
6.	Masažer za oči - stikalo		

Funkcije	Opis
	Gumb za vklop: Vklop/izklop; če je čas zaustavitve daljši od 15 minut, se stol samodejno izklopi.
	Gumb za vrtenje: V "ročnem" načinu vrtenje v levo ali desno prilagaja hitrost masaže navzgor ali navzdol.
	Čas: Pritisnite gumb, ko je naprava vklopljena, da izberete drugačen čas masaže.
	Samodejni način: Zagon ali izklop samodejne masaže.
	Zračne blazine: Vklop ali izklop zračnih blazin.
	Masažer za oči: Vklop/izklop
	Zračne blazine za masažo oči: Pritisnite gumb za vklop ali izklop masažne blazine za oči. Ko je masažna blazina za oči vklopljena, ponovno pritisnite gumb za preklop med tremi samodejnimi programi masaže.
USB	USB: Podpira polnjenje prek USB-ja.
	Ogrevanje masažerja za oči: Pritisnite gumb za vklop ali izklop funkcije ogrevanja. Ko je funkcija ogrevanja vklopljena, ponovno pritisnite gumb za preklapljanje med tremi temperaturnimi nivoji.
	Ročni način: Prilagodite smer vrtenja zadnjih valjev.
	Moč masaže: Prilagodite intenzivnost masaže različnim stopnjam.

NAVODILA ZA UPORABO MASAŽERJA ZA OČI

Pritisnite gumb"  " da vklopite masažer za oči. Privzeto se bo zagnal s programom gnetenja z zračno blazino stopnje 1, funkcija ogrevanja pa je izklopljena.


Samodejni program masaže z zračno blazino ima tri stopnje.

Funkcija ogrevanja ima tri temperaturne stopnje, ki se ciklično spreminjajo med nizkim in srednjim ogrevanjem, visokim ogrevanjem in izklopom ogrevanja..

IZKLOP STOLA

Pritisnite gumb za vklop, da izklopite stol. Masažne funkcije se izklopijo in položaji naslonjala se vrnejo v prvotni položaj.

Za popoln izklop preklopite stikalo na hrbtni strani stola v položaj za izklop.




BLUETOOTH

Ko je masažni stol vklopljen, poiščite nove naprave Bluetooth na mobilnem telefonu. Ime nove naprave Bluetooth je: Masažni stol. Ko masažni stol združite z mobilnim telefonom, lahko na mobilnem telefonu predvajate glasbo.

ZAŠČITA TAL


Priporočamo uporabo zaščite za tla, kot so preproge ali podloge. Teža stola lahko poškoduje lesena tla.



PREMIKANJE

Preden premaknete stol, ga izklopite. Za premikanje potrebujete dve osebi.

Ena oseba dvigne stol za oporo za noge, druga pa potisne naslonjalo, s čimer se stol postavi na kolesca. Stola ne vlecite za naslone za roke.



VARSTVO OKOLJA

Ob koncu uporabne dobe izdelka ali če nadaljnje popravilo ni več ekonomsko upravičeno, izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in na okolju prijazen način. Izdelek odnesite na najbližje za to določeno zbirno mesto.

Z vnaprejšnjo odstranitev boste pripomogli k ohranjanju dragocenih naravnih virov in preprečili negativne vplive na okolje ali zdravje ljudi. Če niste prepričani, se posvetujte z lokalnimi pristojnimi organi, da se izognete kršitvi in posledični kazni.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Neobičajni pogoji in metode ravnanja - Možne situacije

Možni scenariji	Metode ravnanja
Hrup med delovanjem.	Hrup, ki nastane, je posledica strukturne zasnove in ne vpliva na stroj.
Masažni stol ne more delovati, tudi če je priključen na električno omrežje.	Preverite, ali je napajalni vtič pravilno vstavljen oziroma ali je prisotno napajanje. Preverite, ali je stikalo za vklop masažnega stola v položaju "I". Preverite, ali je napajalni kabel poškodovan. Preverite, ali je varovalka poškodovana, in jo po potrebi zamenjajte.
Naslonjala za hrbet ni mogoče prosto nastaviti.	Preverite, ali so v naslonjalu ali naslonjalu za noge zataknjeni kakšni tujki. Preverite, ali je priključni kabel ohlapen.
Med uporabo je krmilnik delujoč, vendar se masažni stol ne odziva.	Če temperatura masažnega stola po daljšem delovanju postane previsoka, bo samodejno preklopil v stanje temperaturne zaščite. Izklopite napajanje in ga prenehajte uporabljati 30 do 50 minut, da se naprava ohladi znotraj.
Med uporabo krmilnik ne deluje in masažni stol preneha delovati.	Če je funkcija samodejnega časovnika aktivirana in je nastavljeni čas potekel, ponovno pritisnite gumb za delovanje.

Če pride do nenavadne situacije, prenehajte uporabljati masažni stol in izključite napajalni kabel, da preprečite nesreče. Če naslednje metode ravnanja še vedno ne delujejo, se obrnite na servisni center.

SPECIFIKACIJE

Model:	MA2605 & MA2606
Naziv:	Masažni stol
Nazivna napetost:	110-240V
Nazivna vhodna moč:	150 W
Čas delovanja:	30 minut
Varnost:	Razred I